PALSAMO™

PALSAMO™ SVÍTÍCÍ TABULE

Návod k použití



Čeština · palsamotiming.com/navod/tabule/

Tabule je doplněk ke startovní jednotce PalSamo™ (sada PalSamo™ Master). Samostatně nefunguje.

CO JE V BALENÍ

Díl	Ks
Svítící tabule s kloubem	1
Tento návod	1

RYCHLÝ START

1. **Vypni** startovní jednotku.
2. Sundej z horní lišty jednotky **krytku**: potáhni ji po liště ven.
3. **Nasuň tabuli** na lištu z boku až na doraz, až cvakne. Kontakty sednou samy, drží je i magnety.
4. **Nastav náklon:** povol imbusem oba šrouby kloubu, nakloň tabuli (kloub má zoubky po 15°) a šrouby zase utáhni.
5. **Zapni** jednotku. Tabule se rozsvítí sama.

Tabule jde nasunout z obou stran, takže může svítit dopředu i dozadu. Pro otočení ji stáhni, otoč čelem na druhou stranu (čísla pořád nahoru) a nasuň z druhého konce lišty.

Když tabuli nepoužíváš, nasaď zpět krytku lišty, aby kontakty zůstaly čisté.

CO TABULE UKAZUJE

- **číslo jezdce**, který jde na start,
- **odpočet** přípravy (se semaforem; během hlasu a světel tabule zhasne, aby šetřila baterii),
- **běžící čas** jízdy, po dojetí **výsledný čas** se **šipkou** zlepšení nebo zhoršení,
- **časy kol** a **mezičasy**,
- **chybný start**.

Tabule se ovládá sama podle startovní jednotky, nic se na ní nenastavuje.

PÉČE A BATERIE

- Tabule bere proud z baterie startovní jednotky, výdrž jednotky se proto zkrátí.
- Kontakty na liště a na tabuli drž čisté a suché. Neotírej je kovem.
- Krátký déšť vydrží, ale tabule **není vodotěsná**.
- Čisti vlhkým hadříkem, bez rozpouštědel.

KDYŽ NĚCO NEJDE

Problém	Co udělat
Tabule nesvítí	Tabule není dorazená. Stáhni ji a nasuň znovu až na doraz, až cvakne. Vyčisti kontakty.
Svítí jen část	Vypni jednotku, nasaď tabuli znovu. Pokud to trvá, napiš nám.
Tabule se kýve	Utáhni oba šrouby kloubu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	LED matice, rozteč bodů 4 mm
Připojení	magnetický kontaktní konektor na liště startovní jednotky, napájení z ní
Odběr	až asi 1,5 A při rozsvícení všech bodů (orientačně)
Rádio	žádné

BEZPEČNOST

- Děti používají tabuli pod dohledem dospělého.
- Obsahuje malé díly a magnety. Nevhodné pro děti do 3 let. Magnety drž dál od kardiostimulátorů a platebních karet.

ZÁRUKA

Na PalSamo™ je záruka **24 měsíců**. Reklamace vyřídíme podle reklamačního řádu na palsamotiming.com/cz/reklamacni-rad.html. Napiš nám na info@palsamotiming.com.

LIKVIDACE



Výrobek nepatří do směsného odpadu. Odevzdej ho na sběrném místě elektroodpadu nebo nám ho pošli zpět.

VÝROBCE

MALANDA Reality s.r.o. · Nedašovská 342/12, 155 21 Praha 5 · IČ 08842272 · info@palsamotiming.com · palsamotiming.com