PALSAMO™

PALSAMO™ SVIETIACA TABUĽA

Návod na použitie



Slovenčina · palsamotiming.com/navod/tabule/

Tabuľa je doplnok k štartovacej jednotke PalSamo™ (súprava PalSamo™ Master). Samostatne nefunguje.

OBSAH BALENIA

Diel	Ks
Svietiaca tabuľa s kĺbom	1
Tento návod	1

RÝCHLY ŠTART

1. **Vypni** štartovaciu jednotku.
2. Z hornej lišty jednotky zlož **krytku**: potiahni ju po lište von.
3. **Nasuň tabuľu** na lištu z boku až na doraz, kým necvakne. Kontakty si sadnú samy, držia ich aj magnety.
4. **Nastav náklon:** imbusom povoľ obe skrutky kĺbu, nakloň tabuľu (kĺb má zúbky po 15°) a skrutky znova utiahni.
5. **Zapni** jednotku. Tabuľa sa rozsvieti sama.

Tabuľu môžeš nasunúť z oboch strán, takže môže svietiť dopredu aj dozadu. Ak ju chceš otočiť, stiahni ju, otoč čelom na druhú stranu (čísla stále hore) a nasuň ju z druhého konca lišty.

Keď tabuľu nepoužívaš, nasaď späť krytku lišty, aby kontakty zostali čisté.

ČO TABUĽA UKAZUJE

- **číslo jazdca**, ktorý ide na štart,
- **odpočet** prípravy (so semaforom; počas hlasu a svetiel tabuľa zhasne, aby šetrila batériu),
- **bežiaci čas** jazdy, po dojazde **výsledný čas** so **šípkou** zlepšenia alebo zhoršenia,
- **časy kôl** a **medzičasy**,
- **chybný štart**.

Tabuľa sa riadi sama podľa štartovacej jednotky, nič sa na nej nenastavuje.

STAROSTLIVOSŤ A BATÉRIA

- Tabuľa berie prúd z batérie štartovacej jednotky, výdrž jednotky sa preto skráti.
- Kontakty na lište a na tabuli udržuj čisté a suché. Neutieraj ich kovom.
- Krátky dážď vydrží, ale tabuľa **nie je vodotesná**.
- Čisti vlhkou handričkou, bez rozpúšťadiel.

KEĎ NIEČO NEJDE

Problém	Čo urobiť
Tabuľa nesvieti	Tabuľa nie je dorazená. Stiahni ju a nasuň znova až na doraz, kým necvakne. Vyčisti kontakty.
Svieti len časť	Vypni jednotku, nasaď tabuľu znova. Ak to trvá, napíš nám.
Tabuľa sa kýva	Utiahni obe skrutky kĺbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	LED matica, rozstup bodov 4 mm
Pripojenie	magnetický kontaktný konektor na lište štartovacej jednotky, napájanie z nej
Odber	až asi 1,5 A pri rozsvietení všetkých bodov (orientačne)
Rádio	žiadne

BEZPEČNOSŤ

- Deti používajú tabuľu pod dozorom dospelého.
- Obsahuje malé diely a magnety. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Magnety drž ďalej od kardiostimulátorov a platobných kariet.

ZÁRUKA

Na PalSamo™ je záruka **24 mesiacov**. Reklamácie vybavíme podľa reklamačného poriadku na palsamotiming.com/cz/reklamacni-rad.html. Napíš nám na info@palsamotiming.com.

LIKVIDÁCIA



Výrobok nepatrí do zmesového odpadu. Odovzdaj ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo nám ho pošli späť.

VÝROBCA

MALANDA Reality s.r.o. · Nedašovská 342/12, 155 21 Praha 5, Česká republika · IČO 08842272 · info@palsamotiming.com · palsamotiming.com